



UPT, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina  
Tel. č.: 00421 911 204 214, Fax: 00421 41 763 70 19  
e-mail: [krajci@upt.sk](mailto:krajci@upt.sk), [aladar@upt.sk](mailto:aladar@upt.sk),  
web: <http://www.upt.sk>



## Pracovný postup pri zasýpaní telesa plastových žúmp, septikov, vodojemov, čov a podzemných skladovacích nádrží

Pri zasypávaní telesa plastovej žumpy, septiku, vodojemu a plastovej skladovacej nádrže je potrebné postupovať nasledovne:

1. Plastovú žumpu, septik, vodojem, resp. podzemnú skladovaciu nádrž umiestniť na pripravenú základovú dosku s rovinatnosťou  $\pm 5$  mm. Nátokovú a výtokovú časť situovať v súlade s projektovou dokumentáciou, resp. pokynov výrobcu.

2. Nádrž je potrebné obetónovať 15-20 cm vrstvou polosuhej zmesi štrku a cementu (betón 07). Pred obetónovaním je nutné nádrž napustiť vodou (voda slúži ako vnútorné debnenie). **Pri výskyte spodnej vody doporučujeme aj ukotvenie nádrže k základovej doske. Pri montáži nádrže s nástavcom vyšším ako 200 mm je potrebné prekryť strop betónovou platňou, nadväzujúcou na obetónovanie plášťa. Postup pri zhotovení krycej platne je nasledovný: na strop položíme cca. 40 mm vrstvu betónu. Po jeho čiastočnom zatuhnutí naň položíme kari rohož a dobetónujeme do výšky 100 – 150 mm (podľa výšky nástavca).**

3. Pri osypaní tesne vedľa telesa plastovej nádrže nepoužívať ťažké mechanizmy

4. Zemné práce okolo plast. nádrží neprevádzkať pri vonkajšej teplote pod 0°C

Vypracoval: Ing. Uherík Aladár